

Bedienungsanleitung – DSLRKIT AA/LR6 auf CR2450 Dummy-Akku-Adapter

1. Produktbeschreibung

Dieser Adapter ersetzt herkömmliche CR2450-Knopfzellen in fest installierten Geräten. Er verlängert die Betriebszeit erheblich und vermeidet häufige Batteriewechsel. Er ist ideal für wandmontierte Thermometer, kabellose Tasten, Fernschalter, intelligente Sensoren und weitere Geräte mit CR2450-Standardbatterie.

Das Gehäuse nimmt zwei AA/LR6-Batterien auf und verfügt über einen Ein-/Ausschalter zur einfachen Stromsteuerung. Das ultradünne Flexible Flat Cable (FFC) ermöglicht eine Installation ohne Gehäusebearbeitung oder zusätzliche Kabelvertiefungen im Gerät.

Die Dummy-Zelle besitzt ein originalgetreues CR2450-Gehäuse mit exakter Krümmung, Dicke und Kantenmaßen. Sie passt sicher in alle passenden Batteriefächer, in denen minderwertige Nachbau-Dummy-Akkus aufgrund flacher Kanten oder festgelöteter Kabel nicht funktionsfähig sind.

2. Produktmerkmale

- Originalgetreue Größe, Form und Kontaktfläche wie echte CR2450-Knopfzellen
- Integrierter Stromschalter verhindert unnötigen Standby-Verbrauch
- Kompatibel mit den meisten fest installierten CR2450-Batteriefächern
- 8 cm dünnes FFC-Kabel – keine Gehäusemodifikation erforderlich
- Deutlich längere Betriebszeit gegenüber herkömmlichen Knopfzellen

3. Technische Daten

Maße Batteriehalter: 79 × 34 × 18,5 mm (ca. 3,11 × 1,34 × 0,73 Zoll, inkl. Vorsprünge)

Kabellänge: 8 cm / 3,15 Zoll

Empfohlene Batterien: Standard 1,5 V AA-Alkalibatterien oder AA-Lithiumbatterien

4. Nutzungshinweise

- Mehrere Dummy-Akkus können ausschließlich untereinander in Reihe oder parallel geschaltet werden. Eine Kombination mit anderen Dummy-Akku-Typen ist verboten, um Spannungsfehler und mechanische Inkompatibilitäten zu vermeiden.
- Bei Verwendung von 1,2 V Ni-MH-Aufladbaren AA-Batterien kann die Betriebszeit bei spannungsempfindlichen Geräten kürzer ausfallen (niedrigere Arbeitsspannung).